

Limpeza, mantenimiento y ambiente de la habitación

LIMPIEZA DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Los suelos tratados con Aceite Cera Osmo son entregados listos para el uso. Después de la instalación, quitar todo resto de suciedad y polvo (con escoba o aspiradora). Si el suelo presenta mayor suciedad, esta puede ser eliminada sin ningún problema con un trapo húmedo (no mojado). Utilizar el Jabón Fluido en el agua para evitar los posibles restos de cal en el agua. El suelo tiene que ser secado inmediatamente con un trapo seco. Eliminar arañazos y manchas persistentes con el Aceite Cera Especial de Mantenimiento Osmo y una Almohadilla de pulir.

Primera limpieza:

Cuando el suelo está limpio y seco, realizar una aplicación muy fina y sacar brillo con el Aceite Cera Especial de Mantenimiento Osmo, manualmente en un área pequeña o con máquina para superficies grandes. Un bote de la cera especial de Mantenimiento es suficiente para como mínimo 100 m². (Dos cucharillas de café son suficientes para 1 m²).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HABITUAL EN VIVIENDAS PRIVADAS

La limpieza normal se realiza con mopa, escoba, aspiradora o máquina eléctricas. Si el suelo está sucio se puede limpiar con agua y un trapo, fregona (húmedo, no mojado) y añadiendo al agua el Jabón Fluido. El suelo tiene que ser secado inmediatamente con un trapo seco para evitar que la humedad penetre entre las laminas.

Quitar las manchas persistentes con la cera especial de Mantenimiento y sacar brillo. De vez en cuando – las superficies de mayor tránsito y por tanto, de limpieza más frecuente - deberían mantenerse con la cera especial de Mantenimiento (aplicando un poco de producto, dejarlo secar y sacar brillo). Si es necesaria la renovación del suelo, aplicar una mano sobre suelo limpio de Aceite Cera. En ocasiones es posible renovar sólo una parte del suelo.

EN ÁREAS COMERCIALES (OFICINAS, TIENDAS, RESTAURANTES, ETC)

Limpiar el suelo diariamente – o de acuerdo con las necesidades – con un trapo húmedo (no mojado).

Por favor utilizar el Jabón Fluido de Osmo con el agua para evitar los posibles restos de cal en el agua.

El suelo tiene que ser secado inmediatamente con un trapo seco para evitar que la humedad penetre entre las laminas.

Una vez por semana – o de acuerdo con las necesidades – aplicar la cera especial de mantenimiento, una vez seco sacar brillo, evidentemente con medios mecánicos.

Aproximadamente, una o dos veces por año – o de acuerdo con las necesidades – realizar una aplicación de Aceite Cera. Es también posible que sólo sea necesaria esta operación en una parte de la superficie.

Con el propósito de evitar arañazos, ralladuras, etc. colocar protecciones en el mobiliario, especialmente en sillas y sillones. En el caso de sillas de oficina con ruedas colocar debajo tapetes protectores.

Por favor no utilizar detergentes para el hogar que contengan sustancias abrasivas. Colocar un tapete, alfombra, etc. de suficiente tamaño en las áreas de entrada.

Un tratamiento con Cera-Clara Extra Líquida es preferible para maderas tropicales.

TEMPERATURA AMBIENTE

Por favor observe atentamente las siguientes instrucciones:

El ambiente ideal para suelos de madera – y para su propio bienestar – está comprendido entre 50 y 65% de humedad relativa en el aire, y con una temperatura de aproximadamente 20°C. Esto es especialmente importante en los períodos de uso de calefacción. Aparte de esto, el uso de un humidificador sería recomendable.



Almacén: Ctra Burgos Santander Km 136
 39612 Parbayon - Cantabria - España
 Telf: +34 942 369 170 Fax: +34 942 369 304

Aserradero: Ctra. Bilbao-Reinosa Km 90
 09574 Santelices - Burgos - España
 Telf: +34 947 138 181 Fax: +34 947 138 281

Fábrica: Ctra. Medina-Villarcayo Km 6
 09550 Villarcayo - Burgos - España
 Telf: +34 947 132 049 Fax: +34 947 136 108

www.solquer.com
 info@solquer.com

Teléfono de Contacto: +34 942 369 170